



Código maestro por defecto : **0000 0000**  
Código usuario por defecto : **1111**

## Uso y Configuración:

Todas las cerraduras se deben verificar en modo multiusuario por defecto. Sólo si el cliente lo solicita se configuran en modo monousuario.

- 1.- Cerrar puerta:** Debe ingresar código de 4 dígitos + botón verde, saldrá el pestillo y la puerta quedara cerrada.
- 2.- Abrir puerta:** Debe digitar código ingresado en el paso 1 + botón verde, entrará el pestillo y la puerta quedara abierta. Cada vez que la puerta este abierta podrá asignar un nuevo código de usuario, las veces que lo requiera.
- 3.- Abrir puerta cuando se olvida el código usuario:** Debe digitar código maestro + verde
- 4.- Cambiar código maestro de fábrica:**
  - Pulsar por 5 segundos botón verde
  - Digitar código maestro antiguo + botón verde
  - Digitar nuevo código maestro + botón verde
- 5.- Resetear código usuario con la puerta cerrada – para modo multiusuario:**
  - Digitar botón rojo + botón verde
  - Digitar 1 + botón verde
  - Digitar código maestro + botón verde (la cerradura se abre y queda lista para nuevo código)
  - Digitar nuevo código usuario + verde
- 6.- Cambiar modo de uso:**
  - Para modo multiusuario digitar la secuencia: rojo - verde - 4 - verde - código maestro - verde
  - Para modo monousuario digitar la secuencia: rojo - verde - 5 - verde - código maestro – verde
- 7.- Cambiar código usuario - para modo monousuario:**
  - Digitar 2 veces botón verde
  - Digitar código usuario antiguo (o de fábrica) + botón verde
  - Digitar nuevo código usuario + botón verde

Para resetear la cerradura y volver a los códigos de fábrica, se debe presionar un botón negro oculto en la parte superior del compartimento para pilas.

Cada cliente tendrá su propio código maestro (único), este se configurara en la planta de producción y se enviara en un sobre, a cada administrador junto con el despacho, o en su defecto por email.