

LA NUEVA SOLUCIÓN PARA CENTROS DE SALUD



¿Qué es el eLocker Medical?

Es una herramienta de solución logística mediante la cual, el acceso a medicamentos en centros de salud es entregado al usuario simplemente escaneando un código QR o código de barras. Con acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

GESTIÓN, ACCESO Y ALMACENAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD

GESTIÓN OPTIMIZADA: eLocker permite superar las barreras comunes en la venta de medicamentos, como horarios de atención limitados, demoras y áreas fuera de alcance, facilitando una gestión eficiente de la distribución de medicamentos.

ACCESO SEGURO: Ofrece un control estricto de medicamentos, asegurando que solo las personas autorizadas puedan acceder a los artículos almacenados, lo que es crucial en entornos de centros de salud.

ALMACENAMIENTO SEGURO: Nuestros equipos están diseñados para garantizar un almacenamiento seguro y adecuado de los medicamentos, protegiéndolos de factores ambientales y asegurando su integridad.



RETIRO, EFICIENCIA E INTEGRACIÓN PARA CENTROS DE SALUD

RETIRO SIN CONTACTO: La tecnología integrada permite a los usuarios retirar sus compras escaneando un código QR o código de barras, lo que facilita una entrega rápida y sin contacto, ideal para mantener la higiene y evitar aglomeraciones.

EFICIENCIA EN ENTREGA: El uso del elocker reduce significativamente el tiempo de espera para los usuarios, eliminando las largas filas y mejorando la experiencia en centros de salud.

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA: Compatible con sistemas de gestión de centros de salud existentes, permitiendo una integración sencilla y una actualización tecnológica sin interrupciones.



DISPONIBILIDAD Y AUTOMATIZACIÓN PARA CENTROS DE SALUD

DISPONIBILIDAD 24/7: Los casilleros tecnológicos elocker están accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, proporcionando flexibilidad y conveniencia para los clientes que necesitan recoger sus medicamentos en cualquier momento.

REDUCCIÓN DE ERRORES: Minimiza los errores humanos en la entrega de medicamentos, gracias a su sistema automatizado que asegura que el cliente reciba exactamente lo que ha pedido.



LOCKER+PLUS

FARMACIA EN LÍNEA
RETIRO MEDICAMENTOS

	13	25		37		59	71	83	95	107	
02		26		38		60	72	84	96	108	
03	15	27		39		61	73	85	97	109	
04	16	28		40		62	74	86	98	110	
05	17	29		41		63	75	87	99	111	
06	18	30		42		64	76	88	100	112	
07	19	31		43		65	77	89	101	113	
08	20	32		44	49	54	66	78	90	102	114
09	21	33		45	50	55	67	79	91	103	115
10	22	34		46	51	56	68	80	92	104	116
11	23	35		47	52	57	69	81	93	105	117
12	24	36		48	53	58	70	82	94	106	118

PASO 1PASO 2PASO 3PASO 4

ESCANEA EL CÓDIGO RECIBIDO, EN EL LECTOR
UNA VEZ QUE ABRA LA PUERTA RETIRA TUS MEDICAMENTOS
FIRMAR COPIA DE RECETA Y DEJAR ADENTRO DEL CASILLERO
CIERRA LA PUERTA PARA FINALIZAR

SOLICITE SU PREPARACIÓN EN WWW.HOSPITALDECORONEL.CL PESTAÑA "FARMACIA EN LÍNEA"

LECTOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÓDULO PRINCIPAL

- Dimensiones: 138,5 x 171,5 x 51 cm
- Peso del módulo: 250 kg
- Casillas S (24 puertas): 18,5 x 12 x 49 cms.
- Casillas M (10 puertas): 27 x 12 x 49 cms.
- Casillas L (12 puertas): 32 x 12 x 49 cms.

MÓDULO ADICIONAL (Sin pantalla)

- Dimensiones: 66 x 171,5 x 51 cms.
- Casillas S (36 puertas): 18,5 x 12 x 49 cms.
- Condiciones ambientales Temperatura: -20 oC -50oC Nivel de ruido: <50 dB

Configuración

IPC, pantalla táctil de 15"

Escáner Honeywell, ventilador Aada, DVR, Espacio UPS, fuente de alimentación certificada UL, enrutador 4G, cable, etc. Opcional: altavoz, impresora de recibos, terminal de pago, teclado metálico, pies ajustables.

Configuración eléctrica

- Red adecuada: 3G/4G/ethernet/WIFI · Frecuencia principal: 50/60Hz
- Voltaje principal: 110V/220V
- El consumo de energía:
- En funcionamiento: 120W · En espera: 90W

FUNCIONAMIENTO



01

ASIGNACIÓN DE LA ORDEN

LOS DATOS DE LA ORDEN SON INGRESADOS AL SISTEMA POR EL ADMINISTRADOR, EN DONDE SE ASIGNAN CÓDIGOS POR CADA PACIENTE, ADEMÁS UNA PUERTA DEL ELOCKER.

02

DEPÓSITO MEDICAMENTOS

EL ADMINISTRADOR SE AUTENTICA EN LA PANTALLA DEL ELOCKER Y PROCEDE A CARGAR LOS PRODUCTOS ESCANEANDO LAS ETIQUETAS EN EL LECTOR DE CODIGOS.

03

CONFIRMACIÓN DE ORDEN

UNA VEZ CONFIRMADA LA CARGA DE LOS MEDICAMENTOS EL PACIENTE RECIBE NOTIFICACION VIA SMS Y VÍA E-MAIL INDICANDO QUE LA RECETA ESTA DISPONIBLE PARA SER RETIRADA EN EL ELOCKER.

04

RETIRO DE MEDICAMENTOS

EN EL ELOCKER, EL PACIENTE ESCANEA EL CODIGO DE RETIRO DESDE LA PANTALLA DE SU CELULAR, ENSEGUIDA SE ACCIONA LA APERTURA DE LA PUERTA Y RETIRA SUS MEDICAMENTOS DE LA CASILLA.